

Tehnična navodila za vgradnjo in montažo Filtrirna košara



Firma in sedež prodajalca:
PROSIGMA PLUS d.o.o.
Limbuška 2, 2341 Limbuška
Tel: 02/ 421 32 00
info@prosigmaplus.si
www.prosigmaplus.si
DŠ: SI19873662

Firma in sedež proizvajalca:
**PREMIER TECH WATER AND
ENVIRONMENT GmbH**
Bei der Neuen Muenze 11
D-22145 Hamburg, Nemčija

Vse navedbe iz tega dokumenta je potrebno dosledno upoštevati. Pri neupoštevanju teh navodil prenehajo veljati vse garancije. Morebitne poškodbe blaga je potrebno ugotoviti in javiti neposredno ob prejetju. Upoštevati je potrebno navodila za vgradnjo dodatkov, če jih imate.

Vsa navodila najdete na www.premiertechaqua.de.

Vsebina kazala

1. Splošne opombe za oba načina.....	3
1.1 Montažni vijak.....	3
1.2 Približna nastavitev globine.....	3
1.3 Natančna nastavitev globine, protizdrsna zaščita.....	3
2. Namestitev košare z obešanjem.....	4
3. Nameščanje košare na vtočno cev.....	5
4. Montaža natične filtrirne košare v vmesni jašek.....	6
5. Obešanje filtrirne košare v jašku.....	7

1. Splošne opombe za oba načina




Način z obešanjem košare




Način z obešanjem in natikanjem

1.1 Montažni vijak




W = stena rezervoarja


1.2 Približna nastavitev globine



1.3 Natančna nastavitev globine, protizdrsna zaščita






2. Namestitev košare z obežanjem




- A – Vtok
- B – Filtrirna košara
- C – Vrvi za obežanje x2
- D – Vezica x2
- E – Montažni vijak

3. Nameščanje košare na vtočno cev




- A – Vtok
- B – Filtrirna košara
- C – Vrvi za obešanje
- D – Vezica
- E – Montažni vijak



Primer montaže z jaškom VS20
in najplitkejšo vgradnjo.


4. Montaža natične filtrirne košare v vmesni jašek



Nasvet:

1. Štiri vrvi v enakih dolžinah pritrdite na košaro filtra in jih povežite s kabelskimi vezicami na vrhu (glejte sliko zgoraj): držite košaro filtra in jo povlecite na dovodno cev.
2. Namestite navojni kavelj na pravilno višino, da bo košara ravna in da jo boste lahko odstranili za čiščenje.

5. Obešanje filtrirne košare v jašku



A – Vtok
B – Filtrirna košara
C – Montažni vijak
D – Vezica

Nasveti:

1. Filtrirno košaro je mogoče uporabiti v vseh kupolah rezervoarjev in jaških, ki imajo zadostno navpično razdaljo med vijačnim kavljem in priključno točko filtrirne košare.
2. Namestite vijačni kavelj na lahko dostopno višino, da olajšate odstranitev vravnih zank (D), ki so potrebne za postopek čiščenja.
3. Bočno zavarujte vrвне zanke pred zdrsom z uporabo traku za kabel, glejte zgornjo sliko.
4. Ko jo jemljete ven, držite košaro filtra vodoravno kljub različni dolžini vravnih zank.
5. Dodatno stabilnost vodoravnega položaja filterske košare dosežemo, če jo namestimo nekoliko pod dovodno cevjo.